インダストリアルモデル(産業用途向けモデル) Masty フロッピーディスク変換アダプター

フロッピーディスクドライブの代替品として動作実現します

装置側はFDドライブと

して認識します

PC/AT互換機・PC98シリーズ対応

SD Card

※2, **※**

※1 PC98:NEC製パーソナルコンピュータにも対応

MFM変調·FM変調対応

変調方式を自動で判別

システム改造不要

配線加工、ドライバのインストールは不要 同一サイズ、取付簡単

メディアセレクター

1枚のSDカードで100枚の フロッピーディスクを管理

ノイズに強い

電源線FTB: 4000V FTB: Fast Transient Burst

信号線FTB:1500V

耐静電気(接触放電)30.5KV以上

耐久性向上

駆動ユニットレス SDメディアの耐久性

防錆筐体

ステンレス筐体

海外認証取得


CE, FCC, KC, BSMI

RoHS対応

サービス対応

同一仕様の供給保障 フィッティング対応 アフターフォロー対応

フロッピーディスクドライブの ケーブルを利用





- ※1 NEC製パソコンについては、対応機種確認必要
- ※2 MicroSD規格、SDHC規格以上SPIモードが動作するSDカード
- ※3 SDカードは同梱されておりません。



メディアセレクター

データ移行・管理 _{運用支援ユーティリティ(同梱)}

Windows Explorer感覚の操作性









ハードウエア製品仕様

モデル		PC/AT互換機	PC98互換機
製品型番	デュアルセレク ター	SS-FDA-D/AT-A1	SS-FDA-D/98-A1
	シング ルセレク ター	SS-FDA-S/AT-A1	SS-FDA-S/98-A1
使用環境温度		0~50℃ [保存温度:0~60℃] 結露なきこと	
EMC関連		CE EMC [EU],KC[韓国],BSMI[台湾],FCC[北米]	
環境関連		RoHS対応、中国RoHS対応	
寸法(mm)/重量(g)		101.6(w)×143.5(D)×25.4(H)/ デュアルセレクタ―:360g シングルセレクタ―:355g	
インタフェース/電源		FDD用34ピンフラットケーブル / FDD用4ピンケーブル(+5V)	

デュアルセレクター タイプは100枚、 シングルセレクター タイプは10枚まで対応のフロッピーディスクデータを管理可能

ベゼル対応

シングルセレクターモデルは PCカバーに対応可能



FDドライブのイジェクトスイッチ穴を利用し セレクターを操作可能とします。

PCモデルにより、一部対応不可能な場合があります。

価格

モデル名	デュアルセレクター	シングルセレクター	価 格・納 期
PC/AT互換機	SS-FDA-D/AT-A1	SS-FDA-S/AT-A1	販売元へお問い合わせ下さい
PC98互換機	SS-FDA-D/98-A1	SS-FDA-S/98-A1	販売元へお問い合わせ下さい

同梱内容

フロッピーディスク変換アダプター(本体)、CD-ROM(運用支援ツール、取扱説明書)、ジャンプソケット(予備):3個、小型マイナスドライバー 保証書、同意書、検品証明書、同梱品の確認

開発・製造元・販売元

SD Assor デンセイシリウス株式会社


TEL: 044-811-7891 Mail: info@denseisirius.jp



2014.2 第5版



ノイズ対策強化



ステンレス筐体

スチール + メッキ筐体



強度 防錆性向上

ステンレス筐体

Masty FD変換アダプター が起因での障害を極力排除



FM変調方式に対応

iRMXフォーマットのFDデータの運用にも対応

iRMXフォーマットのデータをWindows上でファイルとして 見える=管理可能な運用支援ツールも別途用意(別売)



メディアセレクタースイッチ数=PC筐体への対応

■FDドライブ自体のベゼルが外部に露出しているPC



メディアセレクター デュアル シングル共に取付可能

■FDドライブが筐体カバー内に隠れるタイプのPC






フロッピーディスクドライブのFDのイジェクトスイッチ部 をメディアセレクターで利用できるようにしている。



前面インタフェース部



背面インタフェース部



SW1	ドライブセレクト信号設定 オープン: DSO未使用 ショート: DSO使用
SW2	ドライブセレクト信号設定 オープン: DS1未使用 ショート: DS1使用
SW3	DISK CHANGE / READY 選択 オープン: DISK CHANGE ショート: READY
SW4	未使用 オープン
SW5	未使用 オープン



1枚のSDで複数枚のフロッピーディスクドライブの運用 メディアセレクターの概要 (3枚のフロッピーディスク例)

※注意

SDカードは 運用支援ツール でフォーマットを 行う必要があり ます。



運用支援ツールにてSDカードへ



1枚のSDカード

複数枚のフロッピーディスクデータ

メディアセレクター SDカード内の複数のフロッピーディスクデータ選択スイッチ

